

Panasonic®



保証書付

保管用

ツインエクス ES4035P

取扱説明書



- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(1～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない
内容です。



実行しなければ
ならない内容です。

⚠ 警告	
 必ず守る	● お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜く。 抜かないと感電のおそれがあります。
	● 必ず交流100Vで使用する。 守らないと感電・発火のおそれがあります。
	● アダプターにほこりが付着しないように 定期的に掃除する。 ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良 になり、火災のおそれがあります。

⚠ 警告



ぬれ手禁止

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 充電器は水につけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや
水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。



水場使用禁止

- 充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用
しない。
感電・発火のおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック
電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



禁止

- 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- 専用の充電器で、他の商品を充電しない。
また、専用の充電器以外での充電はしない。
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。
- コードやアダプターがいたんだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

感電・発火のおそれがあります。

- 乳幼児の手の届くところに置かない。内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って抜く。コードを持って引き抜くと感電・ショートの原因になります。




禁止

- 外刃は強く押さえない。破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

- ヒゲ剃り以外の目的(頭髮など)には使用しない。外刃が破損・変形して肌を傷つける原因になります。

- 家族や他人との共用はしない。感染や炎症のおそれがあります。

まず、商品をご確認ください




本体



充電器



ブラシ



ポーチ

もくじ

安全上のご注意

1

各部のなまえ

5

充電のしかた

6

- 充電の手順 6
- 充電の時期/電源の電圧について... 7

使いかた

8

- 使いかた 8
- 交流式での使いかた 9
- 上手な剃りかた 10
- 石けん剃りのしかた 11
- キワゾリ刃の使いかた 12

掃除のしかた

13


- 水洗い掃除 13
- お手入れ用品 14
- ブラシ掃除 15

お知らせ

16

- 替刃について 16
- 製品を廃棄するときのお願い... 17
- 修理を依頼される前に 18
- ご注意/定格・仕様/保証とアフターサービス... 19
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内... 20


正面図



充電器



背面図



充電の手順

約1時間で充電完了

- 1 本体のスイッチをoffにする
- 2 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む
- 3 コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

※ 必ず充電表示・完了ランプの点灯（赤色）を確認してください。

交流100V専用

本体のスイッチをONにしますと、交流式として使用できます。（9ページ参照）


● 本体底部のソケットに水滴がついている場合は、十分に拭き取ってから充電してください。故障の原因になります。

⚠ 警告

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 専用の充電器で、他の商品を充電しない。
また、専用の充電器以外での充電はしない。
ショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

- 初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約8時間充電してください。電池は化学反応により電力を供給するもので、長時間放置すると充電されにくくなるため（不活性状態）、活性状態に戻すのに約8時間の充電が必要です。
- 充電開始後数分間、充電表示・完了ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると充電表示・完了ランプが点灯します。

充電状態をお知らせする ランプ表示



充電表示・完了
ランプ



充電完了後、コンセントにつないだままにいても性能に問題はありません。

長時間充電した場合でも電池の寿命を低下させることはありません。一般的に電池容量を使いすぎると充電を繰り返すと放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本シェーバーは剃り性能、使用回数に影響は及ぼしません。


充電の時期

1回のフル充電で
約1週間使用できます。
(毎日1回3分使用で
使い切るまで)

※ヒゲの濃さ、肌へ当てる力、
周囲の温度により使用日数は
異なります。


電源の電圧について

本機は交流100V以外の電源
では使用できません。海外で
ご使用になるときは、その地
域の電圧を十分ご確認ください。
交流式での場合(9ペー
ジ参照)も同様です。



- 充電及び交流式でのご使用は専用の充電器を使用してください。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電・ご使用中は本体・充電器が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- コードが破損した場合、コードだけの交換はできません。
販売店またはパナソニック工電お客様相談窓口にご相談ください。
- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

使いかた




充電のしかた
使いかた

⚠ 注意

- ご使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。
刃に破れや変形があると肌を傷つける原因になります。

- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップをしてください。

交流式での使いかた



1 スイッチがoffになっていることを確認する

2 本体底部のソケットに器具用プラグをしっかりと差し込む

3 コンセントにアダプターをしっかりと差し込む

※充電表示・完了ランプが点灯していることを確認してください。

4 スイッチをonにして使用する

※起動しにくい場合やパワーが弱い場合は、スイッチをoffにして1分以上充電してからご使用ください。



警告

- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火のおそれがあります。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。

● 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

上手な剃りかた

1 ヒフを伸ばして、肌に直角に軽く当て
(2枚の刃すべてが肌に当たるように)

2 ゆっくり逆剃りで

3 すべらせるように剃る
(パナソニックシェーバーを初めてお使いになられる方は、
軽く肌に当て少しずつ試しながらお使いください。)




注意


- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

使いかた

アゴ下・ノド部



ホホ・鼻下



剃り残しを少なくするには？

アゴ下・ノド部のヒゲはヒフに対して斜めに生えており、刃穴に入りにくいために剃り残しがちです。肌を伸ばしながらヒゲを起こす要領で剃ると、より刃穴でとらえやすくなります。



石けん剃りのしかた

※ 必ず本体から充電器をはずした状態でご使用ください。

シェービングフォーム・ジェルなどの泡状のもので石けん剃りをすると、肌のすべりもよく、より深剃りできます。

(クリーム状のシェービング剤は刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。)

1 よく泡だててから顔につける

2 ドライ剃りのときよりもさらに軽く肌に当てすべらせるように剃る


(ドライ剃りとは何もうつけしないで剃る方法)

3 使用後は毎回刃、本体を十分に水洗いする

(洗い残しがあると本体に白いあとがついたり、刃がスムーズに動かない場合があります。)

4 専用オイル(別売)をつける

(14ページ参照)





警告

● 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。

石けん剃りの良さは

① さらに深剃り

皮膚が柔らかくなるので、ヒゲがしぼり出され、より深剃りができます。




② さらに肌にやさしい

温水で柔らかくなったヒゲは切断抵抗が少なく、スムーズにカットできます。また、刃のすべりも良く、なめらかな肌当たりです。


キワゾリ刃の使いかた

1 キワゾリ刃ハンドルを上げる




2 スイッチをONにして

くせヒゲを剃る



刃先を肌に当て、長くくせヒゲをカットする。

キワを剃る



刃先を肌に当てて剃る。

● スイッチをONにしてキワゾリ刃ハンドルを上げてても問題ありません。


水洗い掃除

※必ず充電器をはずして本体のみ水洗いしてください。

内刃・外刃・本体丸ごとの水洗いができます。
シェービングごとの水洗い掃除をおすすめします。

警告

- 充電器は水につけたり、水洗いしない。
- 交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い掃除をしない。
感電・ショートのおそれがあります。




1 外刃に市販の
ハンドソープ
または
クリーニング液(別売)
をつける

2 スイッチをONにして
軽く水をかけて
泡だてる

3 さらに
数秒、動作させて
からスイッチを
offにする
(停止させる)

4 フレーム着脱ボタンを押して
フレームをはずし
十分に水洗いする

(ぬるま湯(40℃前後)で
洗うとさらに効果的です。
※熱湯の使用はさけてください)



フレームを取りはずして
おくとき早く乾燥します




5 タオルなどで水滴をふきとり
フレームを取りはずした状態で
乾燥させる

※湿ったままの状態では長時間放置すると、臭いの原因になることがあります。

6 外刃、キワゾリ刃に
専用オイル(別売)
をつける

※専用オイル以外は使わないでください

- ① スイッチをoffにして停止した状態で外刃にオイルをつける
- ② キワゾリ刃を上げ、キワゾリ刃にオイルをつける
- ③ スイッチをonにして10~20秒間動作させる
- ④ スイッチをoffにして停止させ、外刃に残った余分なオイルをやわらかい布などでふきとる



外刃 キワゾリ刃を上げて

お手入れ用品(別売)



クリーニング液
(100ml)
ES004




専用オイル
ES003P

刃の動きがなめらかになり、
快適な剃り味を保ちます。


- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。(本体故障の原因になります)
- お手入れ用品は販売店などでお買い求めください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲んだ場合は、医師の診察をお受けください。

ブラシ掃除 (必ずスイッチをoffにする)

- 1 フレーム着脱ボタンをつまみながら
フレームを取りはずす




- 2 内刃を強く引き(1個ずつ)
はずす
(つけるときも、強く押しつける)





- 3 ブラシで掃除する

- 外刃は分解しないでください。
- ブラシ掃除はシェービングごとにするをおすすめします。

短いブラシで




長いブラシで



替刃について

快適な剃り味を楽しんでいただくために外刃は約1年ごとに、
内刃は約2年ごとに取替えられることをおすすめします。

(キャップのシールに使用開始年月を記入し、
替刃交換の目安にご活用ください。)



外刃 ES9857




内刃 ES9852

- 替刃は販売店などでお買い求めください。


外刃のとりかえ (必ずスイッチをoffにする)



- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける
原因になります。




- 1 外刃着脱ボタンをつまみながら
上に引っ張り
古い刃を取りはずす



- 2 新しい刃を確実に
取りつける (カチッと音がするまで)

※内刃のとりかえは、15ページ参照



製品を廃棄するときのお願い

(ニッケルカドミウム蓄電池リサイクルにご協力を)

⚠ 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、
パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

- この製品に使用しておりますニッケルカドミウム蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケルカドミウム蓄電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

本製品の使用電池

- 名称：密閉形ニッケルカドミウム(Ni-Cd)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V ● 数量：1本




廃棄電池の取り出ししかた

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
分解した場合、修復は不可能です。

- 必ず本体から器具用プラグ(アダプター)をはずして分解してください。
- 動作するときは、止まるまでスイッチをONにして電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑨の手順で分解する



⑩ニッケルカドミウム蓄電池を取り出す

- 取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。


症 状	点 検	処 置
ヒゲクズが飛び散る	ヒゲクズなどがたまっていませんか？	シェービングの都度掃除を すると改善されます。 水洗いしたあとは、十分 乾燥させて、専用オイルを つけてください。
臭いが強くなった	外刃が破損 あるいは 変形していませんか？	刃を取り替えてください。
切れ味が悪くなった	刃が寿命では ありませんか？ ● 外刃：1年 ● 内刃：2年	刃面に専用オイルをつけて ください。
刃が熱く 感じるよう になった	刃面にオイル をつけていま すか？	蓄電池を活性化するため に、約8時間連続充電して お使いください。 それでも使用回数が少ない 場合は蓄電池の寿命です。 本体と充電器をセットで、 修理(有料)をご依頼くだ さい。
動作しない 使用回数が 少なくなった	使わないまま 半年以上放置 していませんか？	
処置後なお異常がある場合は、 <u>本体と充電器をセットで点検</u> をご依頼 ください		

蓄電池交換の目安

- 約1週間に1回の充電で3年程度。(ただし保証は1年)
(蓄電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。)

愛情点検

長年ご使用のシェーバーの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
 <ul style="list-style-type: none"> ・コードやアダプターが異常に熱い。 ・動作中に異常な音、振動がする。 ・本体や充電器が変形していたり、 こげくさい臭いがする。 	故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

製品を廃棄するときのお願い／修理を依頼される前に

ご注意

高温場所に放置しないでください


- 故障の原因になります。

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください

- 変色する原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。

フレームを取りはずしたまま天日に干したりしないでください

- 防水ゴムが劣化し、故障の原因となります。



定格・仕様

電源方式	充電・交流式	定格容量	8VA
充電時間	1時間	消費電力	約7W (交流式使用時)
定格電圧	AC100V	質量 (重量)	本体約155g
使用電池	ニッケルカドミウム蓄電池 (600mAh)		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書 (裏表紙をご覧ください。)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から1年間
(ただし、刃は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このシェーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P18の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

■技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

■部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

■出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	シェーバー	お買い上げ日	年 月 日
品番	ES4035P	故障の状況	できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 365日 / 受付9時～20時 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 011-261-6401 東京 03-5392-7190 名古屋 052-551-7900 福岡 092-622-0531	パナソニック お客様ご相談センター 365日 / 受付9時～20時 電話 フリーダイヤル 0120-878-365 (パナは 365日) ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ①印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが必要になることがあります。

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

Panasonic

持込修理

シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES4035P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 お名前 様 電 話 () -		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

Y.No6